

上海市生态环境局 文件 上海市经济和信息化委员会

沪环保防〔2019〕41号

上海市生态环境局、市经济信息化委关于加强企事业单位拆除活动土壤污染防治工作的通知

各区生态环境、工业和经济主管部门、市环境监察总队、市固体废物管理中心，各有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部第3号令）、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）和《关于印发〈上海市土壤污染防治行动计划实施方案〉的通知》（沪府〔2016〕111号）要求，为防范企业在拆除设施、设备、建（构）筑物过程中污染土壤环境，现将有关要求通知如下：

一、落实企事业单位拆除活动的主体责任

企事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施，依据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》开展拆除过程中污染风险点识别、施工区划分和遗留设备、污染物的清理等工作，防止发生二次污染。

土壤污染重点监管单位应当将包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案及备案表，报拆除活动所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案。拆除活动结束后，土壤污染重点监管单位应按照技术规定要求编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》，并妥善保存拆除活动过程中的污染防治相关报告、监测报告和台帐等资料，为后续污染地块调查评估提供基础信息和依据。

二、加强企事业单位拆除活动的属地监管工作

各区生态环境部门要加强对企业事业单位拆除活动的环境监管。对企事业单位未采取相应的土壤污染防治措施或者土壤污染重点监管单位未制定、实施土壤污染防治工作方案的，要依法采取责令改正、罚款、责令停产整治等措施。对未严格落实危险废弃物处置管理规定的拆除活动，要依法查处。对非法转移、倾倒、利用和处置危险废物构成犯罪的企业和个人，严格按照《中华人民共和国环境保护法》、“两高司法解释”等相关内容，及时将案件移送司法部门，对相关责任人实施行政拘留、追究刑事责任等措施。


各区工业和经济主管部门要督促土壤污染重点监管单位做

好土壤污染防治工作方案的备案，对于未制定、实施土壤污染防治工作方案的土壤污染重点监管单位，要依法采取责令改正等相关措施。

三、加强市区联动和部门信息共享

各区生态环境部门、工业和经济主管部门要定期将土壤污染重点监管单位备案情况相互通报，加强监管信息共享。各区生态环境部门对涉及市管企业的拆除活动，应及时将备案情况告知市环境监察总队和市固体废物管理中心。市环境监察总队、市固废管理中心要根据监管职责加强对市管企业拆除活动的现场检查。市固废管理中心要加强对各区生态环境部门的技术支持，指导协调企业事业单位拆除过程中所产生危险废物的处理处置，督促危险废物经营单位做好保障工作。

附件：1. 土壤污染重点监管单位拆除活动污染防治工作方案备案表
2. 《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告 2017 年第 78 号）



附件 1

土壤污染重点监管单位拆除活动污染防治工作方案备案表

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--|
| 一、责任单位基本情况 | | | |
| 单位名称（盖章） | | | |
| 通讯地址 | | | |
| 法人代表姓名 | | 联系电话 | |
| 项目联系人姓名 | | 联系电话 | |
| 二、拆除企业基本情况 | | | |
| 企业全称 | | | |
| 企业地址 | | 占地面积 (m ²) | |
| 所属行业类别 | 1、化工石化(含焦化)() 2、医药制造() 3、橡胶塑料制品() 4、纺织印染() 5、金属表面处理() 6、金属冶炼及压延() 7、 非金属矿物制品() 8、皮革鞣制() 9、金属铸锻加工() 10、 危险化学品生产储存及使用() 11、农药生产() 12、危险废物 收集利用及处置() 13、加油站() 14、生活垃圾收集处置() 15、污水处理厂() 16、其他 | | |
| 拆除类型 | 生产设施设备() 建(构)筑物() 污染治理设施() 其他 | | |
| 计划开、竣工日期 | 年月日至年月日 | | |
| 拆除活动可能影响的毗邻的需有污染防治措施的敏感目标 | 东面： 西面： 南面： 北面： | | |

| 三、备案情况 | |
|--------------------|--------------------------------|
| 拆除活动污染防治工作 方案简述 | |
| 环境应急预案简述 | |
| 递交 材料 目录 | 拆除活动污染防治工作方案 1 份 环境应急预案 1 份 |
| 管理部门备案记录 | 管理部门：公章 年月日 |

本表一式叁份，责任单位及区生态环境、工业和经济主管部门各执一份。

附件

企业拆除活动污染防治技术规定

(试行)

1 依据和目的

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)关于防范重点行业企业拆除活动污染土壤的要求,制定本技术规定。

2 适用范围

本技术规定适用于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业拆除生产设施设备、建(构)筑物和污染治理设施的土壤污染防治等环境保护工作。其他行业企业拆除活动的土壤污染防治工作,可参照本技术规定执行。

污染地块风险管控与修复不适用于本技术规定。

涉及危险化学品生产使用企业的拆除活动,应同时满足《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)规定。

含石棉材料的设备、建(构)筑物等的拆除活动,应同时满足《石棉作业职业卫生管理规范》(GBZ/T 193)要求。

含多氯联苯物质的设备拆除,应同时满足《含多氯联苯废物污染控制标准》(GB 13015)相关技术要求。

涉及放射性物质的设备、建（构）筑物等的拆除活动，应按照国家和地方放射性物质法规管理。

拆除活动中施工安全、消防、人员人身安全与环境健康风险等的管理，应同时满足《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147）、《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号）相关要求。

3 术语和定义

遗留设备：指需要拆除的各类生产设备及辅助设备等。

遗留物料：指遗留在拆除现场的各类原辅材料、中间产品、产品及副产品等。

残留污染物：指遗留在拆除现场的各类固体废物、废水等。

有毒有害物质：指依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及《水污染防治行动计划》确定的有毒有害大气污染物、有毒有害水污染物、危险废物以及优先控制化学品等。

4 管理流程

4.1 前期准备

拆除活动业主单位（以下简称业主单位）应在拆除活动施工前，组织识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点，以及周边环境敏感点。

4.2 制定拆除活动污染防治方案

业主单位组织编制《企业拆除活动污染防治方案》（以下简称《污染防治方案》，编制大纲见附1）、《拆除活动环境应急预案》（以下简

称《环境应急预案》)。

《污染防治方案》应明确：

1. 拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求，重点防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤。

2. 针对周边环境特别是环境敏感点的保护，关于防止水、大气污染的要求。如防止挥发性有机污染物、有毒有害气体污染大气的要求，扬尘管理要求（包括现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业）等。

3. 统筹考虑落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第 42 号），做好与后续污染地块场地调查、风险评估等工作的衔接。

《污染防治方案》需报所在地县级环境保护主管部门及工业和信息化部门备案。

《环境应急预案》的编制及管理参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）执行。

4.3 组织实施拆除活动

业主单位可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作。特种设备、装备的拆除和拆解需委托专业机构开展。

实施过程中，应当根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要，及时完善和调整《污染防治方案》。

4.4 拆除活动环境保护工作总结

拆除活动结束后，业主单位应组织编制《企业拆除活动环境保
护工作总结报告》（以下简称《总结报告》，编制大纲见附2）。

4.5 拆除活动污染防治资料管理

业主单位应保存拆除活动过程中的污染防治相关资料并归档，
如《污染防治方案》《环境应急预案》《总结报告》等，以及在拆除
过程中环境检测和污染物处理处置等活动的监测报告、处理处置协
议/合同复印件、危险废物转移联单等，为后续污染地块调查评估提
供基础信息和依据。如拆除活动过程中实施了环境监理，应同时保
存环境监理方案、环境监理报告等资料。

5 土壤污染防治原则要求

重点防止拆除活动中的废水、固体废物，以及遗留物料和残留
污染物污染土壤。

5.1 防止废水污染土壤

拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对
拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水
收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统
不可用的，应采取临时收集处理措施。

物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、
防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。

对现场遗留的污水、废水以及拆除过程产生的废水等，应当制
定后续处理方案。

5.2 防止固体废物污染土壤

拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。

对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第 I 类一般工业固体废物、第 II 类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。

5.3 防止遗留物料、残留污染物污染土壤

识别和登记拟拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防治泄露、随意堆放、处置等污染土壤。

6 土壤等污染防治工作要点

6.1 识别土壤等污染风险点

通过资料收集和分析，以及现场查看等方式，识别拆除活动中可能导致土壤等污染的风险点，包括遗留物料及残留污染物、遗留设备、遗留建（构）筑物等。

6.1.1 资料收集

包括但不限于以下资料：

(1) 生产活动相关信息资料，如原辅材料、主要产品及副产品、主要技术工艺、工艺流程及设备设施平面布置图、管线平面布置图等。

(2) 环境管理文件，如建设项目环境影响报告书（表）、清洁生产报告、排污许可证、环境污染事故记录、环境调查与风险评估报告、近3年环境监测报告和排污申报登记等。

(3) 水文地质资料，如地质勘探调查报告等。

(4) 需收集的其他资料。

6.1.2 现场清查与登记

现场清查和识别拆除活动现场的遗留物料及残留污染物、遗留设备、遗留建（构）筑物等污染土壤风险点，填写《企业拆除前现场清查登记表》（见附 3）。对地下管线、埋地设备设施必要时采用探测雷达等技术手段确定。

（1）遗留物料及残留污染物

以可能造成土壤污染的有毒有害物质为重点，明确遗留物料及残留污染物的名称、性状、数量、贮存状态、是否属于危险废物，最终处置方式等。

种类或性状不明确的，应进行采样分析（见 6.1.3），确定清理方法、污染防治措施，以及利用处置方式。

（2）遗留设备

遗留设备可区分为以下类别：

高环境风险设备：曾经用于生产、处置或盛装有毒有害物质、危险废物、第 II 类一般工业固体废物等可能导致人体健康和生态环境受损的物质，以及沾染了以上物质的设备。

一般性废旧设备：曾用于生产、处置或盛装非有毒有害物质、第 I 类一般工业固体废物的设备，以及给水、中水回用、供电等的辅助性设备。

对于生产使用信息不完整，但可能受到有毒有害物质污染、位

于突发污染事故（如物料泄漏）影响区域，以及表面有污染痕迹等可能存在环境风险的设备，应当进行采样分析和论证后，按上述类别归类。

(3) 建(构)筑物

遗留建(构)筑物可区分为以下类别：

高环境风险建(构)筑物：曾经用于生产、处置或贮存有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物等可能导致人体健康和生态环境受损的物质，以及沾染了以上物质的建(构)筑物。

一般性建(构)筑物：曾经用于生产、处置或贮存非有毒有害物质、第I类一般工业固体废物，且表面无明显污染物沾染痕迹的生产车间及其附属建(构)筑物，以及距离生产区较远且未进行过工业生产或物料贮存的建(构)筑物。

对生产使用信息不完整，但可能受到有毒有害物质污染、位于突发污染事故（如物料泄漏）影响区域，以及表面有污染痕迹等可能存在环境风险的建(构)筑物，应当进行采样分析和论证后，按上述类别归类。

6.1.3 样品采集分析

清查过程中不能明确的遗留物料及残留污染物、具有潜在环境风险的设备或建(构)筑物表面沉积物，业主单位应组织开展样品采集和分析测试。

(1) 样品采样

① 固态样品采集

遗留物料、遗留固体废物等样品采集：按照《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20)采集。

表面沉积层样品采集：对于设备及建（构）筑物的表面沉积物，可选择沉积物较多的位置，使用润湿的采样擦巾擦拭取样。对于较为平整的表面，建议使用纸板采样框。设备及建（构）筑物的表面应擦拭干净，并尽量减少对周边表面沉积物的扰动。对于污染物可能已渗入设备、建（构）筑物结构内或污染物沉积物附着牢固的污染层，可采用铲削方法，在表层明显被腐蚀、有污渍或者沉积物比较厚的位置，采集密实层以上的全部污染层物质，并尽量减少对周边污染层的扰动。

②半固态样品、液态样品采集

半固态样品，以及除废水以外的液态样品，应根据样品性状，按照《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20)采集要求采集。

③废水样品采集

废水样品采集按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91)进行采集。

（2）样品分析与检测

固态、半固态样品以及除废水以外的液态样品按照《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20)制样后，测定其污染物成分及含量；疑似为危险废物的，按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3)进行鉴别。

废水样品按照水质测定方法，测定其中污染物成分及含量。

6.2 划分拆除活动施工区域

根据拆除活动及土壤污染防治需要，可将拆除活动现场划分为拆除区域、设备集中拆解区、设备集中清洗区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。不同区域应设立明显标志标识，标明污染防治要点、应急处置措施等，并绘制拆除作业区域分布平面图。

6.2.1 拆除区域

拆除区域可划分为高风险拆除区域、低风险拆除区域和无风险拆除区域。

遗留的有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物，其他可能有损人畜健康或环境安全的物质以及高风险设备、建（构）筑物所在的区域，可划分为高风险拆除区域。

一般工业原料、第I类一般工业固体废物等所在区域，可划分为低风险拆除区域。

一般性废旧设备及建（构）筑物等所在区域，可划分为无风险拆除区域。

6.2.2 设备集中拆解区

设立集中拆解区域，需要现场拆解的遗留设备尽量移至该区域进行拆解。可依托高风险建（构）筑物所在区域，设立高风险设备集中拆解区域。

6.2.3 设备集中清洗区

可依托原有水处理设施所在区域等设立集中清洗区，并利用原有设施收集清洗废水。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，可设立专门区域，建立设备集中清洗区，采取有效的废水收集措施。

6.2.4 临时贮存区

需要在拆除活动现场临时贮存的遗留物料、固体废物、废水、污染土壤和疑似污染土壤等，应根据环境风险程度，依托具有防淋溶、防渗、防逸散等条件的区域，划定临时贮存区，分类贮存。

6.3 清理遗留物料、残留污染物

6.3.1 分类清理

拆除施工作业前应对拆除区域内各类遗留物料和残留污染物进行分类清理。

对于收集挥发或半挥发遗留物料或残留污染物时，应在相对封闭空间内操作，设置气体收集系统和净化处理装置，必要时可搭建密闭大棚（如农药生产企业污泥池的清理且周边存在居民区等环境敏感点的情形）。

6.3.2 包装和盛装

挥发性、半挥发性液体及半固态物质，须用密闭的容器贮存。

遗留物料及污染物的包装或盛装应满足现场收集、转移要求，防止遗撒、泄露等。原包装或盛装物满足盛装条件的，应尽量使用原包装或盛装物；不能满足盛装条件的，应选择合适的收集包装或盛装设施。

在包装或盛装设施明显的位置应放置标识标志或安全说明文件，载明包盛装物名称、性状、理化性质、重量、收集时间、安全性说明、应急处置要求等。

6.4 拆除遗留设备

6.4.1 一般要求

存有遗留物料、残留污染物的设备，应将可能导致遗留物泄露的部分进行修补和封堵（排气口除外），防止在放空、清洗、拆除、转移过程中发生污染物泄露、遗撒。拆除和拆解过程中，应妥善收集和处理泄露物质；泄露物质不明确时，应进行取样分析。

整体拆除后需转移处理或再利用的设备，应在转移前贴上标签，说明其来源、原用途、再利用或处置去向等，并做好登记。

设备拆除过程中，应采取必要措施保证其中未能排空的物料及污染物有效收集，避免二次污染。

6.4.2 内部物料放空

根据设备遗留物料的遗留量、理化性质及现场操作条件，确定放空方法（可参照附 4）。流动物料可利用原有管道、放空阀（口）等，通过外加压力、重力自流或抽提等方式放空。不流动物料可借助原放空阀（口）或在适当位置开设物料放空口，采用人工或机械铲除的方式清除，必要时可采用溶液稀释或溶解，达到流动状态后放空。残留较少或未能彻底放空的气体及残余液体，如有必要可采用吹扫法、抽吸法、吸附法、液体吸收、膜分离等方式清除。

6.4.3 高环境风险设备拆除

设备放空后，应结合后期拆除、处置、转移等过程污染防治措施及环境风险影响情况，确定是否需进行无害化清洗。对需要清洗的设备，按照技术经济可行、环境影响最小的原则进行技术筛选（具体见附5）。

对于设备清洗、拆除过程产生的废水，应集中收集处置，禁止任意排放。

对于设备清洗、拆除过程可能产生有毒有害气体的，应在相对封闭空间内操作，并设置气体收集系统和净化处理装置，必要时可搭建密闭大棚。高环境风险设备拆除时应采取有效措施防范有毒有害物质释放，防范人体健康危害和环境突发事件。

禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行室外清洗作业。

6.4.4 一般性废旧设备拆除

位于永久结构中的地下/半地下设备，经论证留在原址不会导致环境污染且不进行拆除的，应使用水泥、沙子、石子等惰性材料将其内部填充后就地封埋，同时建立档案，保留设备位置、体积、原用途、材质以及完好性等记录，并附相关图像资料。辅助管道若与主体一同保留的，应使用惰性材料将其填充后与主体一并就地封埋。

地下/半地下设备拆除过程中清挖出的土壤应进行采样分析，确定污染情况。

6.5 拆除建（构）筑物

6.5.1 高环境风险建（构）筑物拆除

因沾染有毒有害物质而具有较高环境风险的建（构）筑物，可结合拆除产物环境风险、处置去向等情况，确定是否需对有毒有害物质实施无害化清理。确需进行无害化清理的，应按照技术经济可行、环境影响最小的原则筛选适宜方法（具体见附6）。清理干净后按照一般性建（构）筑物进行拆除。

高风险建（构）筑物基坑拆除过程中，应尽量避免干扰浅层地下水，或采取有效隔水措施，避免污染地下水。

6.5.2 一般性建（构）筑物拆除

一般性建（构）筑物拆除时应采取有效措施，防范扬尘、噪声等污染。

6.6 清理现场

拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。

7 做好后续污染地块调查工作的衔接

拆除活动过程中，对识别出的以下区域，应当绘制疑似土壤污染区域分布平面示意图并附文字说明，保留拆除活动前后现场照片、录像等影像资料，为拆除结束后工作总结及后续污染地块调查评估提供基础信息和依据：1. 遗留物料、残留污染物、遗留设备、建（构）筑物等土壤污染风险点所在区域；2. 发现的土壤颜色、质地、气味等发生明显变化的疑似土壤污染区域；3. 拆除过程发现的因物料或污染物泄露而受到影响的区域；等。

附 1

《企业拆除活动污染防治方案》

(大 纲)

1 项目概况

1. 1 企业简介

1. 2 企业历史运营情况

原企业运营活动过程中生产工艺及原辅料的使用情况，以及重大环境事件及其处理情况等，并附相关图件资料。

1. 3 周边环境现状

企业周边土地利用、居民状况、水文与水文地质状况、有无环境敏感点等信息。

2 现场清查情况分析

2. 1 遗留物料及残留污染物

2. 2 遗留设备

2. 3 建（构）筑物

2. 4 环境敏感目标

3 遗留物料及残留污染物清理和安全处置方案

3. 1 基本信息

3. 2 收集方式

3.3 暂存方式

3.4 处置方案

4 拆除过程应采取的污染控制措施

针对拟拆除的设备、建（构）筑物，明确设备内部物料放空及无害化清洗、设备拆除、建（构）筑物无害化清洗、建（构）筑物拆除等环节污染防治施工方案。

针对拟保留的设备、建（构）筑物，需制定防范环境风险的措施。

预测拆除施工过程废水、废气、固体废物等的产生量、污染特征、环境影响等情况，以及污染防治措施。

5 附件

- (1) 周边环境敏感点示意图
- (2) 现场采样检测报告
- (3) 企业拆除前现场清查登记表
- (4) 拆除作业区域分布平面图
- (5) 其他与拆除活动污染防治有关的资料。

附 2

《企业拆除活动环境保护工作总结报告》

(大 纲)

1. 项目简介

拆除企业基本信息、拆除施工单位基本信息、拆除施工内容及规模概况、拆除施工周期等。

2. 环境风险识别情况

对环境风险识别情况进行详细描述，包括资料收集成果、资料分析结果、现场清查结果（附必要的影像资料）、潜在环境风险源样品采集与分析检测结果等。

3. 拆除施工过程中污染防治实施情况

对照《企业拆除活动污染防治方案》，详细说明拆除施工过程的污染防治措施落实情况，说明更改或偏差情况，以及污染防治效果。

4. 拆除过程环境监测情况

包括拆除施工过程中监测的点位、监测方法、监测指标、控制标准以及监测结果等。

5. 拆除现场清理情况

说明拆除活动结束后现场清理方式方法、清理过程，清理产物最终处置方式和去向、污染防治措施效果等。

6. 需要说明的其他问题

包括拆除过程中是否发生突发环境事件、是否发生物料跑冒滴漏情况，以及其他需要说明的情况。

7. 附件

- (1) 《企业拆除活动污染防治方案》
- (2) 拆除过程中疑似土壤污染区域分布平面示意图、相关影像资料
- (3) 环境监理方案（如有）
- (4) 环境监理报告（如有）
- (5) 拆除活动环境监测报告
- (6) 拆除活动过程中产生的废水、固体废物等污染物的处理协议/合同复印件、危险废物转移联单复印件等。

附 3

企业拆除前现场清查登记表

| 基本信息 | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 1. 项目名称 | | | | | | |
| 2. 项目地址 | | | | | | |
| 3. 业主单位 | | | | | 4. 行业类别 | 行业代码□□□□ |
| 5. 权属 | <input type="checkbox"/> 公有 <input type="checkbox"/> 私有 | 6. 法人代表 | | 7. 占地面积 | 8. 建筑面积 | |
| 遗留物料及残留污染物 | | | | | | |
| 9. 遗留物料或残留污染物名称 | 10. 性状 | 11. 数量 | 12. 包装或盛装容器 | 13. 是否属于危险废物 | 14. 最终处置方式 (可继续使用/废弃/其他) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 设备 | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 15. 设备名称 | 16. 被污染情况 | 17. 风险识别结果（高环境风险/具有潜在环境风险/一般性废旧设备） | | 18. 识别理由 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 建（构）筑物 | | | | |
| 19. 建（构）筑物名称 | 20. 主要建筑材料 | 21. 被污染情况 | 22. 风险识别结果（高环境风险/具有潜在环境风险/一般性建（构）筑物） | 23. 识别理由 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 环境敏感目标 | | | | |
| 24. 环境敏感目标类型 | 25. 位置（经纬度） | | 26. 与拆除企业中心点距离（米） | 27. 拆除活动对其影响情况说明 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 28. 其他 | | | | |
| | | | | |
| 29. 填报人（签字）: | | 30. 现场负责人（签字）: | | |

填表说明：

1. 项目名称：企业拆除项目名称，应能够概括所有实际拆除活动内容。
2. 项目地址：企业拆除项目实际所在地的详细地址，要求写明省(自治区、直辖市)、市(地区、州、盟)、县(区、市、旗)、乡(镇)以及具体街(村)的名称和详细的门牌号码。
3. 业主单位：拆除企业名称。
4. 行业类型：按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011) 规范填写行业类别及行业代码，填写至行业小类，行业代码由四位数字组成。《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011) 查询可参见国家统计局网站，查询网址：<http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/>。
5. 权属：对照我国《中华人民共和国公司法》中相关规定确定拆除企业权属类别。
6. 法人代表：企业拆除前最后一任法人代表姓名，不具有法人资格的填写本单位的主要负责人。
7. 占地面积：拆除企业或拆除单元所占面积。
8. 建筑面积：拆除建(构)筑物外墙勒脚以上的结构外围水平面积。
9. 遗留物料及残留污染物名称：根据遗留物料及残留污染物的实际名称(如商品名、化学物质名称等)填写。
10. 性状：如固态、半固态、气态、液态。
11. 数量：遗留物料及残留污染物的量，尽量使用质量计量，

也可使用包装或盛装设备数量计量。

12. 包装或盛装容器：对包装或盛装容器名称及其材质类型进行描述，如塑料桶、编织袋等。

13. 是否属于危险废物：对照《危险废物名录》判断是否属于危险废物；无法现场确认的，应填写“需进行危险废物鉴别”。

14. 最终处置方式：对遗留物料及残留污染物的最终去向进行说明，包括可继续使用、废弃等。

15. 设备名称：根据拆除设备实际名称进行填写，若涉及多个同类型设备应进行编号。

16. 被污染情况：描述设备内、外表面污染物沾染及腐蚀情况，至少包括污染物类型、颜色、位置以及面积等。

17. 风险识别结果：根据识别结果填写“高环境风险设备、具有潜在环境风险的设备或一般性废旧设备”。

18. 识别依据：说明确定风险识别结果的依据。

19. 建（构）筑物名称：根据拆除建（构）筑物现场实际情况填写，若涉及多个同类型建（构）筑应进行编号。

20. 主要建筑材料：如钢材、木材、水泥、含有石棉材料等。

21. 被污染情况：描述建（构）筑表面污染物沾染及腐蚀情况，至少包括沾染污染物类型、颜色、位置以及涉及面积等。

22. 风险识别结果：填写“高环境风险建（构）筑物、具有潜在环境风险建（构）筑物或一般性建（构）筑物”。

23. 识别依据：说明确定风险识别结果的依据。

24. 环境敏感目标类型：明确拆除企业周边环境敏感区及需要特殊保护对象类型，如自然保护区、居住区、饮用水水源保护区等。

25. 位置：填写环境敏感目标 GPS 定位结果。

26. 与拆除企业中心点距离：拆除企业与环境敏感目标的直线距离。

27. 拆除活动对其影响情况说明：描述环境敏感目标的级别或规模，如一级自然保护区或居住人口规模等，以及拆除活动可能会对其实产生的不良影响。

28. 其他：有利于识别拆除活动环境风险源及其影响的其他情况。

29. 填报人：本表填写人员。

30. 现场负责人：业主单位现场责任人。

附 4

遗留设备放空技术操作要点及基本特点

| 序号 | 技术名称 | 技术操作要点 | 基本特点 |
|----|------|--|-----------------------------|
| 1 | 吹扫法 | <ol style="list-style-type: none">确定吹扫介质（蒸汽、空气、水、惰性气体）、吹扫方式（固定式、半固定式）、吹扫方法（时间、介质流速）。根据残留物总量，核算处理能力需求。吹扫产物收集至缓冲罐或指定地点。 | 会产生废气、废水和污水等。 |
| 2 | 抽吸法 | <ol style="list-style-type: none">根据残留物总量，确定待排空气体及残余液体量。切断与其他输液管道或设备的通路。选择适宜抽吸设备（耐腐蚀和防爆型）及抽吸速率。抽吸产物收集至缓冲罐或指定地点。 | |
| 3 | 吸附法 | <ol style="list-style-type: none">根据残留气体理化性质及总量，选择合适的吸附装置和吸附剂。定时监测气体浓度，超过设定的最大吸附量时，应停止吸附。 | 适用于低浓度有机废气的净化。 |
| 4 | 液体吸收 | <ol style="list-style-type: none">根据气体理化性质、浓度、气体量确定吸收剂。吸收装置性能、安全及使用要求参照相关技术规定。如工业废气吸收净化装置（HJ/T 387），涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定（GB 20101）。 | 适用于有机废气吸收。 |
| 5 | 膜分离 | <ol style="list-style-type: none">根据气体理化性质、浓度、气体量确定膜材料及成膜工艺。控制压力差。 | 适用于回收浓度高、气量小和回收价值较高的挥发性有机物。 |

附 5

遗留设备无害化清洗技术操作要点及基本特点

| 序号 | 技术名称 | 技术操作要点 | 基本特点 | 适用范围 |
|----|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 高压水冲洗 | 采用高压水枪冲洗设备内外表面，可在冲洗水中添加一定量表面活性剂。 | 废水量较大，需配套废水收集与处理系统。 | 适用范围较广。 |
| 2 | 高压气水冲洗 | 高压水枪与空气压缩机相结合进行清洗。 | 需配套废水收集与处理系统。 | 适用范围较广。 |
| 3 | 高压惰性气体冲洗 | 利用高压氮气、氦气等惰性气体吹扫设备表面。 | | 适用于清洗设备表面灰尘及细小沉积颗粒。 |
| 4 | 人工铲削 | 使用工具进行人工清除。 | 清理过程中只产生固体废物。 | 适用于其他方式无法触及或清洗的表面污垢。 |
| 5 | 化学药剂清洗 | 使用有机或无机药剂清洗。 | 环境风险较大。 | 针对性较强。 |
| 6 | 低压饱和蒸汽冲洗 | 使用低压蒸汽熏蒸设备表面。 | 需要处理废气。 | 冲洗能力比较强。 |
| 7 | 高温高压饱和蒸汽冲洗 | 使用高温高压饱和蒸汽喷枪冲洗，使污垢松动、脱落，或融化和汽化。 | 需要处理废气。 | 可清洗很细小的裂缝和孔洞中的污垢。 |

附 6

建(构)筑物无害化清洗技术操作要点及基本特点

| 序号 | 技术名称 | 技术操作要点 | 基本特点 | 适用范围 |
|----|-----------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 表面清扫 | 利用毛刷等工具扫除表面浮尘与污垢，或利用压缩空气进行表面吹扫。 | 会产生大量扬尘。 | 适用于吸附力不强的表面污垢。 |
| 2 | 高压水冲洗 | 采用高压水枪冲洗建(构)筑物表面，可在冲洗水中添加表面活性剂。 | 废水量较大，需配套废水收集与处理系统。 | 适用于墙面比较坚硬、污垢稳固性较好的建(构)筑物的清理。 |
| 3 | 高压喷砂或抛丸干洗 | 在全封闭空间内，用喷砂机或抛丸机清除表面的硬质污垢。 | 清洗丸粒与喷砂会产生少量废水。 | 适用于构筑物表面附着硬质污垢的清理。 |
| 4 | 人工铲削 | 使用钢铲等工具铲除建(构)筑物表面的墙皮、抹灰层或污垢。 | 操作灵活。 | 针对性较强，适用于少量污垢或特殊污垢的清除。 |

信息公开属性：主动公开

上海市生态环境局办公室

2019年2月21日印发